1. První spuštění SW FREeT

🔊 Untitled - Freet File Edit View Help		- 5 ×
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Vizualizace výsledků apod.	
n nabídky iický model (výběr metody) cy simulace	Kategorie Jednotlivé Podpůrné Tvorba proměnné	
Stroi Stroi Stochas Vzorkování Výsled	proměnných proměné výpočty pro parametrickou studii Calegory Variable Diatibulion support calculation Digits Plot Calegory 1 Oneparative values Diatibulion Diatibulion support calculation Digits Plot	
	# Name Uistribution Descriptors Mean Std COV Skewness Kurtos	is Status
Ready		NUM

2. Tvorba stochastického modelu

New Category:	jméno skupiny (např. materiál)						
New Variable:	jméno proměnné, typ rozdělení pravděpodobnosti						
	volba popisu rozdělení: statistické momenty/parametry rozdělení						
	 a) vyplnit momenty (stř.hodnota (mean), směrodatná odchylka (std), variační koeficient COV, šikmost, špičatost) b) popřípadě využít přímo parametry rozdělení (např. rovnoměrné rozdělení (Rectangular) na intervalu <-1,1> má parametry a=-1, b=1 						
<i>Podpůrné výpočty</i> : Databáze (možno nahrát soubor s vytvořenou databází do kořenového adresáře)							
	Raw Data (využití naměřených dat pro výběr nejvhodnějšího rozdělení pravděpodobnosti)						
	 Výběr proměnné, pro kterou chceme využít naměřená data II. Tlačítko "Raw Data", vložení naměřených dat (ze souboru nebo přímo zkopírovat) 						
	III. Tlačítko "Calculate Parameters"						
	IV. Uživateli je nabídnut nejvhodnější typ rozdělení pravděpodobnosti						
	 V. "Apply best fit distribution" upraví vybranou proměnnou tak, aby měla statistické momenty odpovídající naměřených hodnotám a identifikované rozdělení pravděpodobnosti. 						

0.04.	Raw data			
0.02.	52.80 48.68 40.56 52.68 57.17 41.03 61.70 52.54 51.48 48.94 50.14 57.99 54.44 54.35 45.44 50.45 51.52 48.78 51.94 46.28 42.83 53.68 40.05 39.29 46.94 52.15 50.22 56.88 55 55 45.75 46.27 57.06 50.40 44.13 49.61 54.78 53.11 49.06 46.37 56 50 52.30 42.68 50.41 45.23 42.53 53.09 46.25 46.89 45.44 56.09	Moments Mean 49.809 Std 5.215 Skew -0.105 Kurt -0.602 Best fit distribution Beta ✓ SL 0.772 Apply best fit distribution		
35	From file Calculate parameters	Apply empirical distribution 45	50	
ry Variable Name Delete New Insert	Distribution support calculation Delete Database Raw Data Deta	Digits Plot iis 5 ● PDF ○ CDF Parameter		
Name	Distribution	Descriptors	Mean	Std
Variable 1	Beta	Moments	49.809	5.2147

Postupně definujte kompletní stochastický model (vynechejte červeně označené modelové nejistoty). Výsledkem je následující obrazovka:



Statistická závislost vstupních veličin (statistical correlation):

Pomocí korelační matice vstupního náhodného vektoru lze definovat statistickou závislost mezi vstupními veličinami. Typicky necháváme jednotkou matici vzhledem k nedostatku měření/informací.

Obecně lze definovat matici pomocí korelačních koeficientů dle Pearsona nebo Spearmana (viz přednášky).



3. Vzorkování/Simulace (Sampling/Simulation)

Druhá větev stromu nabídky obsahuje možnosti numerického experimentu (typ vzorkovací metody, tvorba matematického modelu zájmové veličiny, vizualizace, metoda FORM).

General Data

Záložka obsahuje výběr vzorkovací metody: Monte Carlo nebo Latin Hypercube Sampling v několika variantách. Samozřejmě je nutné stanovit počet numerických simulací. Zbylé parametry souvisí se zavedením statistické závislosti mezi vstupními veličinami, pro běžné použití je možné nechat výchozí nastavení (Default parameters). Tlačítkem Run je vytvořen požadovaný počet realizací vstupního náhodného vektoru.

Check samples

Záložka slouží pro grafické znázornění vygenerovaných realizací vstupního náhodného vektoru. Po kliknutí na *i*-tý diagonální prvek matice je zobrazen histogram spolu s požadovaným rozdělením pravděpodobnosti. Mimodiagonální prvky *ij* zobrazují graficky realizace náhodných veličin *ij*. Záložka *Check variables data* zobrazuje pouze hodnoty vygenerovaných realizací (vhodné pro další zpracování v jiném SW).



Záložka slouží pro definici matematického modelu, tedy funkce vyjadřující studovaný problém. V případě ukázkového příkladu je to moment na mezi únosnosti (odolnost konstrukce R) a moment od rovnoměrného zatížení na prostém nosníku (účinek zatížení E). Po kliknutí na tlačítko "New Model Function" se vytvoří nový řádek reprezentující jednu funkci. Po kliknutí v řádku na "a+b" je otevřena kalkulačka pro definici funkce. Proměnné stochastického modelu jsou zobrazeny vlevo a je možné je dvojklikem myší vložit do funkce. Po vytvoření funkce, lze změnit jméno funkce v poslední buňce řádku. Pokud si uživatel není jistý, zda je funkce zadaná v pořádku, je možné využít tlačítko "Test", které provede výpočet funkce se středními hodnotami vstupních náhodných veličin. Pokud se jedná o významně složitější funkci, lze také pomocí tlačítka "…" nahrát soubor DLL obsahující požadovanou funkci. DLL lze vytvořit v libovolném programovacím jazyce (C,C++ …).

x) =	×1							
unctio	ns			Numeric				Clear Delete Te Variables
sin	asin	sinh	asinh	()		^	ID Variable name
cos	acos	cosh	acosh	7	8	9	1	x1 Category 1.fc x Category 1.fy
tan	atan	tanh	atanh	4	5	6	×	x Category 1.d x Category 1.b
log	exp	log10	10^x	1	2	3	-	x5 Category 1.L x6 Category 1.As
sqrt	x^2	rad	deg	0		*10^x	+	x7 Category 1.g+q
abs	floor	ceil	hypot	е	pi	(.)		
min	max							

Definujte tímto způsobem obě funkce ukázkového příkladu. Výsledkem je tedy:

N	New Model Function Delete Model Function Run Model Analysis							
#	Name of the DLL		Exported functions	Result name				
1	Expression Evaluator	a+b	x6*x2*(x3-0.5*x6*x2/(x1*x4))/1e6	-	MR			
2	Expression Evaluator	a+b	1/8*x7*x5^2	-	ME			

Posledním krokem analýzy je výpočet pomocí tlačítka "Run Model Analysis". V té chvíli se provede výpočet definovaných funkci pomocí vygenerovaných realizací vstupního vektoru (provede se tedy virtuální experiment).

4. Výsledky numerické simulace

Histograms

Zobrazuje histogramy pro definované funkce v záložce *Model Analysis* společně se statistickými momenty. V případě ukázkového příkladu tedy MR a ME.

LSF definition

Jelikož uživatele typicky zajímá pravděpodobnost poruchy, ne jen rozdělení účinků zatížení a odolnosti konstrukce, je nutné definovat funkci mezního stavu (LSF). Jednoduše po kliknutí na tlačítko "New LSF" se vytvoří nový řádek reprezentující LSF. Je nutné stanovit jméno a poté samotnou LSF jako sumu/rozdíl/dělení funkcí definovaných v záložce *Model Analysis*. Pomocí buňky "Classes" lze upravit (zvýšit rozlišení) grafické zobrazení LSF pomocí histogramu. V případě ukázkového příkladu je funkce definována jako *Z=M_R-M_E*:



Sensitivity analysis

záložka zobrazuje výsledky citlivostní analýzy (informaci o síle a směru závislosti) založené na pořadové korelaci mezi zvolenou vstupní veličinou v levém sloupci a zvolenou zájmovou veličinou v pravém sloupci (výsledek funkce modelu nebo LSF). V případě, že některé veličiny jsou definované záporně, lze toto zohlednit zatržením tlačítka ve sloupci x -1. Korelační koeficient leží v intervalu <-1,1> a lze jej tedy jednoduše interpretovat obdobně jako v případě korelace mezi vstupními veličinami. V ukázkovém příkladu je výsledek citlivostní analýzy pro funkci *M*_R následující:



Reliability

Záložka slouží ke stanovení nejvhodnějšího rozdělení pravděpodobnosti funkce modelu a LSF, odhadu jejich statistických momentů a výpočtu pravděpodobnosti poruchy (X<0). Každý řádek odpovídá jedné zájmové veličině. Sloupec classes slouží pro úpravu histogramu (počtu tříd), následují první dva statistické momenty, variační koeficient COV. Následuje index spolehlivosti dle Cornella a odpovídající pravděpodobnosti poruchy, obojí za **předpokladu normálního rozdělení.** Následující sloupec CF-Distribution navrhuje nejvhodnější rozdělení pravděpodobnosti s přesností závislou na počtu simulací. Pravděpodobnost poruchy odpovídající zvolenému/navrženému rozdělení pravděpodobnosti lze nalézt ve sloupci CF-pf. Výsledek spolehlivostní analýzy ukázkového příkladu lze vidět na obrázku dole.

Poslední dva sloupce obsahují výsledky metody Monte Carlo, tedy počet poruch ku počtu všech simulací (pravděpodobnost poruchy) a variační koeficient odhadu pravděpodobnosti poruchy. Pozor, poslední dva sloupce jsou relevantní pouze v případě, že vzorkovací metoda je Monte Carlo. V ostatních případech (varianty LHS) je pravděpodobnost poruchy stanovena na základě rozdělení pravděpodobnosti výsledku LSF.



5. Ostatní typy analýzy

Software FREeT umožňuje další doplňující analýzy, které lze využít při zpracování semestrálního projektu. Některé z nich, jsou popsány v následujících odstavcích.

a) First Order Reliability Method (FORM)

Sampling/Simulation-FORM

Pokud je definována LSF (ať už pomocí záložky *LSF definition* nebo přímo v *Model Analysis*) je možné nalézt návrhový bod a stanovit index spolehlivosti dle Hassofera a Linda (a odpovídající pravděpodobnost poruchy) přímo v záložce *FORM*. Po spuštění automatického numerického algoritmu pomocí tlačítka "Start". Konvergence je znázorněna na hlavní obrazovce pomocí grafu a výsledný index spolehlivosti pro jednotlivé funkce lze nalézt v tabulce vlevo ("q(X) evals" znázorňuje počet výpočtů funkce při hledání návrhového bodu). V případě ukázkového příkladu jsou výsledky následující. Při výběru zájmové funkce v pravé tabulce, lze vidět souřadnice návrhového bodu jednotlivých vstupních veličin v levé tabulce.



b) Parametrická studie

V rámci návrhu/optimalizace konstrukce lze studovat vliv deterministické proměnné na únosnost nebo spolehlivost (např. počet prutů výztuže). Jedná se tedy o veličinu, která není náhodná a její hodnota závisí na rozhodnutí projektanta. Praktický postup v SW FREeT je následující: v záložce *Random Variables* vytvořit parametr stisknutím tlačítka "Parameter" a nastavením minimální hodnoty, maximální hodnoty a kroku zvyšování veličiny. Hodnoty parametru se vygenerují po stisknutí tlačítka "Generate Values". Následně kliknutím pravým tlačítkem na buňku "The Value" DETERMINISTICKÉ vstupní veličiny a zvolením "Set *Parameter" přiřadit parametr vybrané vstupní veličině

Define parameter X							
Min 3 Max 8 Step 1	OK						
Generate Values	Cancel						
345678							
~							

V ukázkovém příkladu je úkolem vytvořit parametrickou studii počtu výztuží (n=3-8). Je tedy nutné upravit deterministickou vstupní veličinu A_s tak, aby odpovídala hodnotě jedné výztuže průměru 25mm. Následně vytvořit parametr s hodnotami 3,4,5,6,7,8 a ten přiřadit vstupní veličině A_s.

Category Variable Distribution support calculation Digits Plot New New Insert Delete Database Raw Data Details 5 🔷 Image: PDF O CDF Parameter									
Category	1 Comparative values								
#	Name	Distri	ibution	Descriptors		The value			
1	fc	Beta	•	Moments	-	49.809	5.2147		
2	fy	Logistic	-	Moments	•	566.45	19.209		
3	d	Normal	-	Moments	•	726.5	14.53		
4	b	Deterministic	▼	Moments	•	500			
5	L	Normal	-	Moments	•	12	0.12		
6	As	Deterministic	-	Moments	-	490.87			
7	g+q	Normal	▼	Moments	•	29.5	Set *Parameter		
							2		

Po přiřazení parametru jsou vymazány všechny dosavadní výsledky a je tedy nutné znovu generovat realizace náhodného vektoru pomocí záložky *General Data*. Znovu provést výpočet modelu pomocí záložky *Model Analysis*. Následně veškeré výsledky (*Histograms, Sensitivity analysis, Reliability, FORM*) mají možnost vybrat variantu výsledku pro danou hodnotu parametru.



Navíc se ve stromu nabídky *Simulation Results* zpřístupnila záložka *Parametric Analysis*. V této záložce lze vidět souhrn spolehlivostní analýzy pro jednotlivé funkce modelu a LSF.



c) Monte Carlo pro velký počet simulací (miliony)

V případě, že chce uživatel stanovit pravděpodobnost poruchy přímým výpočtem metodou Monte Carlo (tedy Nf/Ntot), je zpravidla nutný velký počet simulací, což může představovat problém s výpočetního pohledu. V takovém případě je tedy možné využít alternativního přístupu popsaného v následujících odstavcích.

Nejprve v záložce *General Data* stanovit počet požadovaných simulací a vybrat metodu Monte Carlo. **Neklikat na tlačítko "Run" pro generování vzorků.** V záložce *Model Analysis* přímo definovat LSF, tedy v ukázkovém příkladu G=R-E. Po stisknutí tlačítka Run Model Analysis je proveden výpočet funkce metodou Monte Carlo. Výsledný odhad pravděpodobnosti poruchy Nf/Ntot je zobrazen v předposledním sloupci a odpovídající variační koeficient odhadu je uveden v posledním sloupci. Pozor s využitím tohoto postupu nejsou dostupné nabídky Simulation Results, jde pouze o odhad pravděpodobnosti poruchy metodou Monte Carlo.



d) Výpočet kvantilů navržených rozdělení pravděpodobnosti (veličiny R a E)

Pro stanovení charakteristické nebo návrhové hodnoty únosnosti či účinků zatížení je nutné odhadovat kvantil daného rozdělení pravděpodobnosti. To lze s výhodou provést pomocí SW FREeT v záložce *Reliability*. Po označení zájmové veličiny (výsledku dané funkce R či E), lze zobrazit detaily rozdělení pomocí tlačítka "Distribution details". Poté, ve spodní části nabídky lze využít Calculator pro stanovení hodnoty hustoty pravděpodobnosti (PDF)/distribuční funkce (CDF) pro dané x, či stanovit požadovaný kvantil náhodné veličiny (INV(p)) odpovídající dané pravděpodobnosti (p). Obdobná funkce je i pro vstupní náhodné veličiny v záložce *Random variables*.

