


Určování stupně statické a přetvárné neurčitosti


Pro daný rovinný rám určete:

- stupeň statické neurčitosti (vykreslete základní soustavu)
- stupeň přetvárné neurčitosti při použití obecné i zjednodušené deformační metody (nakreslete výpočtové modely)


Příklad 101




Příklad 102




Příklad 103




Příklad 104




Příklad 105




Příklad 106




Příklad 107




Příklad 108




Příklad 109




Příklad 110




Příklad 111



Příklad 112



Příklad 113



Příklad 114

